



**distri-company**  
SECURITY SYSTEMS



**MANUEL**

**DC-8 MODULE DE TÉLÉPHONIE**

## **DC-8 Procédure de programmation**

Vous démarrez l'appareil en connectant l'alimentation électrique, puis en activant le commutateur.  
Attendez ensuite que le logo DC.08 s'allume en vert.

Après cela, l'appareil peut être configuré. Cela peut être fait en envoyant quelques SMS avec des codes. Attention: chaque message doit d'abord être confirmé par le module.

1. SMS 1 : Configurer les numéros de GSM autorisés à appeler le DC-8 :
  - "030x=GSM " (Où x = la position et GSM = numéro pouvant être appelé).
  - Valeur de x doit être entre 1 et 8. Donc 1 pour le premier numéro appelé et 8 pour le dernier.
  - P.ex.: Vous envoyez un SMS avec « 0301= 0497123456 » Ce numéro sera le premier appelé. (Toujours dans ce format, jamais +32)
  - Chaque fois que vous recevez un SMS avec 030x = OK, il a accepté le code.
2. SMS 2 : Réglage de la communication bidirectionnel du module:
  - "060x=1 " (Où x = la position et GSM = numéro pouvant être appelé).
  - Réglage de la communication vocale bidirectionnel pour le numéro de téléphone
  - Valeur de x doit être entre 1 et 8. Donc 1 pour le premier numéro appelé et 8 pour le dernier.
  - Chaque fois que vous recevez à nouveau une confirmation avec " 060x=OK ".
3. SMS 3 : Activez l'enregistrement automatique:
  - "0840=1 " (pour activer l'enregistrement automatique).
4. SMS 4 : Nombre de sonneries avant le décrochage du DC-8:
  - "0842=x " (Où x = le nombre de sonneries avant que la module enregistre l'appel).
  - Valeur de x doit être entre 1 et 8
  - P.ex. 0842 = 2 signifie qu'il répond après 2 sonneries.
5. SMS 5 : Définir les numéros de téléphone que le DC-8 doit recevoir:
  - "0841=x,y,z " (Où x,y,z = la position du numéro programmé)
  - Valeur de x doit être entre 1 et 8 (pour les numéros individuels)
  - Pour que le DC-8 soit inclus avec chaque numéro de téléphone, l'indicatif est " 0841=0 "
  - P.ex. numéro de téléphone 1 = 1, 2 = 2, etc.
6. SMS 6 : Désactiver la sonnerie de l'appareil:
  - "0157=0 " (Avec ceci vous désactiver la sonnerie de l'appareil)

**Le système est installé avec succès et prêt à l'emploi!**

### Fonctionnement lumière LED "DC.08":

- Lampe **verte** sans arrêt = L'appareil fonctionne normalement
- Lampe **verte** clignotante = Un numéro valable est en train d'appeler.
- Lampe **rouge** sans arrêt = Erreur, il n'y a pas de signal GSM



**distri-company**  
SECURITY SYSTEMS

## **CONTACT**

*Distri-Company  
's Gravenstraat 197 / 34  
B-9810 Nazareth*

*Tel.: +32(0)92797657  
info@distri-company.com*

[www.distri-company.com](http://www.distri-company.com)