



distri-company
SECURITY SYSTEMS



HANDLEIDING

INLUISTERMODULE DC-8

DC-8 Programmatie procedure

Het opstarten van het toestel doe je door de voedingsspanning aan te sluiten, en vervolgens de dip-switch op 'ON' te plaatsen. Wacht vervolgens tot het logo "DC.083 groen oplicht.

Hierna kan het toestel geconfigureerd worden. Dit kan door enkele sms'jes te versturen met codes.
Let wel : ieder sms'je moet eerst bevestigd worden door de module.

1. SMS 1 : Instellen GSM nummers die mogen bellen naar de inluistermodule:
 - " 030x=GSM " (waarbij x = de positie en GSM = nummer die mag bellen).
 - Er kunnen tot 8 nummers bewaard worden; x heeft altijd een waarde van 1 t.e.m. 8. Dus is "0301" de code voor het eerste nummer is en "0308" voor het laatste nummer.
 - Let op: Het gsm-nummer altijd in dit formaat sturen, nooit +32497xxxxxx
 - Na elke instelling krijg je een sms'je terug met " 030x=OK ". Dan pas heeft het toestel de code aanvaard en weet je dat het nummer erin staat.
 - Voorbeeld: Je stuurt een sms met daarin: " 0301=0497123456 " (zonder de haakjes). Hiermee programmeer je het nummer '0497123456' op de eerste positie. Je ontvangt als bevestiging de sms: " 0301=OK ".
2. SMS 2 : Activeren van de 2 weg communicatie voor elk nummer:
 - " 060x=1 " (waarbij x = de positie van het geprogrammeerde nummer).
 - Opnieuw heeft x altijd een waarde van 1 t.e.m. 8, en dus is 0601 voor het eerste nummer en 0608 voor het laatste nummer.
 - Opnieuw zal je een sms ter bevestiging met " 060x=OK ".
3. SMS 3 : Inschakelen van het automatisch opnemen:
 - " 0840=1 " (Hiermee schakel je de optie 'automatisch opnemen' in).
4. SMS 4 : Instellen van het aantal beltonen alvorens de DC-8 opneemt:
 - " 0842=x " (waarbij x = het aantal beltonen waarna de module de oproep zal opnemen, waarde mogelijk van 1 t.e.m. 8).
 - Voorbeeld: Je stuurt een sms met daarin: " 0842=2 ". Hierdoor zal de module na 2 beltonen de oproep beantwoorden.
5. SMS 5 : Instellen bij welke GSM nummers de DC-8 moet opnemen:
 - " 0841=x,y,z " (waar x,y,z = de positie van het geprogrammeerde nummer)
 - Om de DC-8 te laten opnemen bij ieder nummer is de code " 0841=0 "
 - Voorbeeld: Je stuurt een sms met daarin: " 0841=1,3 ". Hierdoor zal de module enkel opnemen indien de geprogrammeerde nummers op positie 1 en 3 het toestel opbellen.
6. SMS 6 : Uitschakelen van de ringtone van het toestel:
 - " 0157=0 " (Hiermee schakel je de beltoon van het toestel uit)

Het systeem is succesvol geïnstalleerd en klaar voor gebruik!

Werking LED "DC.08":

- CONTINU **GROEN** = Toestel werkend en in normale toestand.
- KNIPPEREND **GROEN**: Een geldig nummer is aan het inbellen.
- CONTINU **ROOD**: Fout, geen GSM-signaal



distri-company
SECURITY SYSTEMS

CONTACT

*Distri-Company
's Gravenstraat 197 / 34
B-9810 Nazareth*

*Tel.: +32(0)92797657
info@distri-company.com*

www.distri-company.com